



Soupape solaire



Soupape solaire

FONCTION

Protège contre une élévation de la pression des circuits fermés des installations solaires pour les liquides suivants:

- eau
- mélange eau + antigel
- mélange eau + tyfocor.

PRINCIPE

Lors de l'élévation de sa température, la pression dans l'installation augmente. En cas de dépassement de la pression maximale autorisée, le ressort de la membrane de la Soupape de Sécurité est comprimé et laisse s'échapper le fluide jusqu'à ce que la pression diminue en dessous de la pression maximale autorisée.

Code: A		Entrée	Sortie	Pression Bar	Puissance Max.	Produit
Solaire		1/2" F	3/4" F	6	50 kW	42330
		1/2" F	1/2" F	6	50 kW	42331
		3/4" F	1" F	6	100 kW	42332
		3/4" F	3/4" F	6	100 kW	42333