



Purgeur solaire



Purgeur Solaire PS seul



**Purgeur Solaire PS
avec vanne d'isolement**

FONCTION

- Spécialement conçu pour les installations solaires.
- Évite l'accumulation d'air dans les circuits de chauffage jusqu'à 150°C.

PRINCIPE

- Automatique et autonome.
- Un flotteur synthétique agit sur un clapet et permet l'évacuation de l'air indésirable.
- Entièrement démontable.

INSTALLATION

- Le purgeur solaire PS peut être installé directement sur le circuit de chauffage mais son démontage nécessite alors la vidange du circuit.
- Un clapet d'isolement s'intercale entre le purgeur et le circuit et autorise la dépose du purgeur sans avoir à intervenir sur le circuit.

CARACTÉRISTIQUES

Corps	Laiton
Raccordement	3/8" M
Pression	Max. 6 bar
Température	Max. 150°C
Teneur Glycol	Maximum 50%
Poids	130 g env.

Code : A	Code Produit
Purgeur solaire PS avec vanne d'isolement	77996
Purgeur solaire PS seul	77900